232 PARINJECTION

IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION

LES «PLUS» PRODUIT

- **Blocage des remontées capillaires dans les murs**
- **Protecteur contre salpêtre et moisissures**
- **Pénètre en profondeur**

Fabriqué en France

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

C

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

▼ BLOCAGE DES REMONTÉES CAPILLAIRES DANS LES MURS
Préparation des fonds

PROPRIÉTÉS

232 PARINJECTION est un produit hydrofuge du type tensioactif à base de sels organométalliques en phase solvantée. Après injection, il forme une barrière étanche qui bloque les remontées d'humidité des murs maçonnés.

CARACTÉRISTIQUES

- **Couleur** : jaune clair
- **Densité** : 0.810 ± 0.010
- **Point éclair** : > 65°C

Contient des agents fongicides et anticryptogamiques (détruit et empêche la formation de salpêtre et autres champignons).

DOMAINE D'APPLICATION

Les murs maçonnés.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

- Éliminer les parties non adhérentes et systématiquement les plâtres.
- Déterminer l'endroit où la barrière étanche doit être effectuée.
- Percer les trous en quinconce tous les 20 cm environ selon 2 lignes horizontales espacées de 10 cm environ (le diamètre sera fonction du type de matériel d'injection utilisé).
- Les trous seront inclinés de 30 à 45°, et leur profondeur sera en fonction du type d'application.
- Dans le cas de mur épais, percer celui-ci de chaque côté.
- Bien nettoyer ensuite chaque trou à l'air comprimé pour éliminer les poussières.
- Pour éviter une vitrification des parois du trou, ce qui nuirait à la bonne pénétration de **232 PARINJECTION**, utiliser un perforateur de vitesse de rotation assez lente.

Application du produit

- L'injection peut être réalisée de 2 façons :

Par gravité

- La profondeur des trous correspond à 2/3 de l'épaisseur du mur,
- Utiliser un entonnoir dont l'embout sera adapté au diamètre du trou,
- Réaliser l'injection en plusieurs fois à refus en fonction de la porosité du support,
- Ne pas laisser sécher **232 PARINJECTION** entre 2 remplissages.

Avec une pompe d'injection

- La profondeur des trous varie de 1/3 à 1/2 de l'épaisseur en fonction du support,
- D'une façon générale, opérer en plusieurs injections en tenant compte des consommations indiquées et des observations faites sur l'état du support (porosité),
- Tenir compte de l'état du support pour régler la pression d'injection (certains murs en matériaux poreux ne résistent pas à des pressions supérieures à 2 bars).

- Reboucher les trous après séchage complet du mur avec un mortier additionné de **751 LANKOLATEX**.
- Lorsque les remontées capillaires ont été stoppées, l'eau subsistant dans la maçonnerie s'évapore et peut provoquer des efflorescences importantes (à titre indicatif, pour un mur de 20 cm d'épaisseur, la quantité d'eau restante peut atteindre 50 litres au m²).
- Avant la réfection de la décoration, éliminer toutes les efflorescences par un brossage minutieux.
- Conjointement à l'assèchement proprement dit, entreprendre un traitement anti-salpêtre avec par exemple le **PARLUMIERE STH** (Spécial Traitement Humidité).
- En fonction de la nature du mur, l'assèchement complet peut prendre plusieurs semaines.

Nettoyage du matériel

Utiliser un diluant à peinture de type White Spirit.

CONSOMMATION

- Elle varie en fonction de la nature des matériaux, de leur porosité et de l'épaisseur du mur.
- Quantités indicatives à prévoir en fonction de l'épaisseur de l'ouvrage à traiter :

Épaisseur des murs	Quantité de 232 PARINJECTION
0,12 m	1,50 litre / ml
0,18 m	2,00 litres / ml
0,24 m	2,50 litres / ml
0,30 m	3,80 litres / ml
0,35 m	4,70 litres / ml
0,40 m	5,40 litres / ml
0,45 m	7,00 litres / ml
0,55 m	8,00 litres / ml
0,80 m	10,00 litres / ml
1,00 m	12,00 litres / ml

- Procéder à une injection de quelques trous tests afin de déterminer la quantité de **232 PARINJECTION**.

CONDITIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre +5°C et +35°C.
- Les précautions à prendre sont celles liées aux produits solvantés (port de gants et de lunettes, locaux correctement ventilés, ne pas jeter dans les égouts).
- Suivant les cas, effectuer le traitement de l'intérieur ou de l'extérieur du support à traiter.
- Bien mélanger le produit avant emploi.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 20 litres.

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com*.

ParexGroup S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78